

omegon<sup>pro</sup>  
**estia**  
 84951

Quick Start





Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 6




Fig. 7



Fig. 4




Fig. 5




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11

Installation



Fig. 12



Fig. 13



Fig. 14




Fig. 15



Fig. 16



Fig. 17

EN

Fig. 1 - 3: Body dimensions

Fig. 4 + 5: Bracket dimensions

Fig. 6: Estia body

Fig. 7: Standard connection bracket; hand control

Fig. 8: Flexible couplers

Fig. 9: Screws and washers

Fig. 10: USB data cable (USB-A to USB-C); temperature sensor

Fig. 11: Hex wrenches

Fig. 12: Use 2x M3 screws to assemble the L bracket

Fig. 13: Remove the coarse focusing knob from your telescope's focuser

Fig. 14: Install the appropriately sized flexible coupler on the focuser shaft

Fig. 15: Mount the Estia body on the coupler

Fig. 16: Use the M4 and M5 screws to attach the L bracket on the focuser base. Then screw the motor body to the bracket.

Fig. 17: Choose the hand control or the temperature sensor; connect the motor to a power source or a computer via USB.

**DE**

Fig. 1 - 3: Gehäuseabmessungen.

Fig. 4 + 5: Abmessungen Montageplatte.

Fig. 6: Estia-Gehäuse.

Fig. 7: Montageplatte; Handsteuerung.

Fig. 8: Flexible Kupplungen.

Fig. 9: Schrauben und Scheiben.

Fig. 10: USB-Datenkabel (USB-A zu USB-C); Temperatursensor.

Fig. 11: Sechskantschlüssel.

Fig. 12: Setzen Sie die L-Platte mit 2x M3 Schrauben zusammen.

Fig. 13: Nehmen Sie den Knopf für die (Grob-)Fokussierung von Ihrem Okularauszug ab.

Fig. 14: Bringen Sie das passende Kupplungsstück an der Welle des Okularauszugs an.

Fig. 15: Montieren Sie das Estia-Gehäuse an das Kupplungsstück.

Fig. 16: Montieren Sie die L-Platte mit den M4- und M5-Schrauben am Gehäuse des Okularauszugs. Dann schrauben Sie das Motorgehäuse an die Platte.

Fig. 17: Wählen Sie die Handsteuerung oder den Temperatursensor; verbinden Sie den Motor per USB mit einer Stromquelle oder einem Rechner.

**FR**

Fig. 1 - 3: Dimensions du corps.

Fig. 4 + 5: Dimensions du support.

Fig. 6: Corps Estia.

Fig. 7: Support de connexion standard ; commande manuelle.

Fig. 8: Accouplements flexibles.

Fig. 9: Vis et rondelles.

Fig. 10: Câble de données USB (USB-A vers USB-C) ; capteur de température.

Fig. 11: Clés Allen.

Fig. 12: Utiliser 2 vis M3 pour assembler l'équerre en L.

Fig. 13: Retirer le bouton de mise au point grossière du porte-oculaire de votre télescope.

Fig. 14: Installer l'accouplement flexible de la taille appropriée sur l'arbre du porte-oculaire.

Fig. 15: Monter le corps Estia sur l'accouplement.

Fig. 16: Utiliser les vis M4 et M5 pour fixer l'équerre en L sur la base du porte-oculaire. Visser ensuite le corps du moteur sur l'équerre.

Fig. 17: Choisir la commande manuelle ou le capteur de température ; connecter le moteur à une source d'alimentation ou à un ordinateur via USB.

**ES**

Fig. 1 - 3: Dimensiones del cuerpo.

Fig. 4 + 5: Dimensiones del soporte.

Fig. 6: Cuerpo Estia.

Fig. 7: Soporte de conexión estándar; control manual.

Fig. 8: Acoplamientos flexibles.

Fig. 9: Tornillos y arandelas.

Fig. 10: Cable de datos USB (USB-A a USB-C); sensor de temperatura.

Fig. 11: Llaves Allen.

Fig. 12: Utilice 2 tornillos M3 para ensamblar el soporte en L.

Fig. 13: Retire la perilla de enfoque grueso del enfocador de su telescopio.

Fig. 14: Instale el acoplamiento flexible del tamaño adecuado en el eje del enfocador.

Fig. 15: Monte el cuerpo Estia en el acoplamiento.

Fig. 16: Utilice los tornillos M4 y M5 para fijar el soporte en L a la base del enfocador. Luego atornille el cuerpo del motor al soporte.

Fig. 17: Elija el control manual o el sensor de temperatura; conecte el motor a una fuente de alimentación o a una computadora a través de USB.

**IT**

Fig. 1 - 3: Dimensioni del corpo.

Fig. 4 + 5: Dimensioni della staffa.

Fig. 6: Corpo Estia.

Fig. 7: Staffa di connessione standard; controllo manuale.

Fig. 8: Giunti flessibili.

Fig. 9: Viti e rondelle.

Fig. 10: Cavo dati USB (USB-A a USB-C); sensore di temperatura.

Fig. 11: Chiavi a brugola.

Fig. 12: Utilizzare 2 viti M3 per assemblare la staffa a L.

Fig. 13: Rimuovere la manopola di messa a fuoco grossolana dal foceggiatore del telescopio.

Fig. 14: Installare l'accoppiamento flessibile della dimensione appropriata sull'albero del foceggiatore.


Fig. 15: Montare il corpo Estia sull'accoppiamento.

Fig. 16: Utilizzare le viti M4 e M5 per fissare la staffa a L sulla base del foceggiatore. Quindi avvitare il corpo motore alla staffa.

Fig. 17: Scegliere il controllo manuale o il sensore di temperatura; collegare il motore a una fonte di alimentazione o a un computer tramite USB.



www.omegon.eu/p.84951

**omegon.eu**

Product designed and intended for those 14 years and older.  
Made in China | Hergestellt in China | Fabriqué en Chine

Hecho en China | Fabbriato in China

Imported by NIMAX GmbH - Otto-Lilienthal Str. 9

86899 Landsberg am Lech - GERMANY

© nimax GmbH - Germany

All pictures shown are for illustration purpose only. Actual product may vary.